

**PALONSUOJAIKKUNAN (OSASTOIVA IKKUNA MEKS SÄLE EI15) VARASTOINTI-,
ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJE****Varastointi**

Varastointitavaksi sopii vastaavien tavallisten ikkunoiden huolellinen varastointi. Kuitenkin tulee ottaa huomioon, että lämpötila ei saa nousta yli +50°C, eikä ikkuna saa jäädä pitkäksi aikaa alttiiksi UV-säteilylle (auringon valolle). Lämpö- ja UV-säteily ei sinänsä heikennä lasin palonsuojaominaisuuksia, mutta ne saattavat aiheuttaa palolasiin samentumista.

Asennus

Osastoivan ikkunan karmi kiinnitetään seinärakenteeseen vähintään 6 x 100 mm ruuveilla. Kiviaineiseen seinään harvakierreruuvilla, puurunkoon puuruuveilla ja metallirankainen seinärakenne on vahvistettava kiinnityskohdiltaan puuvahvikkein, johon ikkuna kiinnitetään puuruuveilla. Kiinnityskohtien lukumäärä ja sijainti määräytyvät RT 103241 mukaisesti. Ikkunan karmin ja sitä ympäröivän rakenteen välinen rako tiivistetään sullomalla huolellisesti A1- tai A2-s1, d0 -luokan vaatimukset täyttävällä kivivillalla. Samaan asennusaukkoon tulevat ikkunat tulee kiinnittää puuruuveilla 6x70mm toisiinsa kiinni karmit vastakkain. Vastakkain tulevien karmien välissä on 2kpl paisuvatiivistettä, 10mm etäisyydellä karmin ulkoreunoista. Karmien väliin jää n. 2mm rako (paisuvatiivisteiden verran). Asennus-aukko saa olla enintään 40 mm karmin ulkomittoja suurempi. Kivivillalla tiivistetyn tilkeraon pinnat voidaan viimeistellä palonkestävällä saumamassalla.

Huom. Käyttölämpötila ei saa nousta yli 50°C ja on huomioitava, ettei ikkuna altistu UV-säteilylle sisäpuolelta!

Käyttö

Ikkunassa sallitaan sälekaihtimet lasivälissä. Sääto karmissa, nupista molemmin puolin /yksipuoleisesti tai magneettivälitteinen käsikäyttö, naruohjuksella tai sauvaohjauksella.

Muita lisävarusteita, jotka vaativat rakenteen läpimeneviä koneistuksia ei sallita. Ikkunaan kiinnitettyä paloluokan osoittavaa kilpeä ei saa poistaa.